



DELTACO GAMING



ENG | User manual

LIT | Naudojimo instrukcija

LAT | Lietošanas pamācība

EST | Kasutusjuhend



DELTACO GAMING



ENG - Instruction manual

DELTACO GAMING



Thank you for choosing Deltaco!

KEY COMBINATIONS

FN + F1 = Open media player
FN + F2 = Decrease volume
FN + F3 = Increase volume
FN + F4 = Mute/unmute sound
FN + F5 = Stop
FN + F6 = Previous
FN + F7 = Play/pause
FN + F8 = Next
FN + F9 = Open email program
FN + F10 = Open web browser
FN + F11 = Combination intentionally left blank
FN + F12 = Open calculator
FN + Windows key = Windows key lock/unlock

BACKLIGHT MODES

FN + Pg Dn = Backlight on/off
FN + END = Backlight breathing, 2 modes. First press, same color only, 2nd press it changes color
FN + DEL = 2 modes: 1. Running RGB light. 2. Tetris RGB mode
FN + Pg Up = Configurable LED mode
FN + Home = 7 static LED modes, 1 rainbow colored mode
FN + INS = Change LED mode
FN + Arrow Left = Increase backlight speed
FN + Arrow Right = Decrease backlight speed
FN + Arrow Up = Increase backlight
FN + Arrow Down = Decrease backlight

CUSTOMIZATION LED GROUPS

Press FN + Page Up to enter customization mode. The keyboard's LEDs flashes as response. Hold FN and then press the numbers 1-6, each number corresponds to a specific group of keyboard keys. Keep pressing until you get a combination you like. Press FN + Page Up again to confirm the customization.

SUPPORT

More product information can be found at www.deltaco.eu.
Contact us by e-mail: help@deltaco.eu.



DELTACO GAMING

LIT - Naudojimo instrukcija

Ačiū, kad renkate „Deltaco“!

KLAVIŠŲ KOMBINACIJOS

FN + F1 = atverti medijos leistuvę
 FN + F2 = sumažinti garsą
 FN + F3 = padidinti garsą
 FN + F4 = nutildyti garsą/išjungti garso tildymą
 FN + F5 = sustabdyti
 FN + F6 = ankstesnis įrašas
 FN + F7 = groti/sustabdyti
 FN + F8 = kitas įrašas
 FN + F9 = atverti elektroninio pašto programą
 FN + F10 = atverti interneto naršykłę
 FN + F11 = tikslinai nepriskirta kombinacija
 FN + F12 = atverti skaičiuotuvą
 FN + „Windows“ klavišas = blokuoti/atblokuoti „Windows“ klavišą

VIDINIO APŠVIETIMO REŽIMAI

FN + „Pg Dn“ = Ijungti/išjungti vidini apšvietimą.
 FN + „END“ = vidinio apšvietime „kvėpavimas“, 2 režimai. Pirmasis spustelėjimas – tik ta pati spalva, antrasis spustelėjimas – spalva keičiasi.
 FN + „DEL“ = 2 režimai: 1. Mirksinčios RGB šviesos; 2. „Tetris RGB“ apšvietimo režimas
 FN + „Pg Up“ = Konfigūruojame LED apšvietimo režimus
 FN + „Home“ = 7 statinio LED apšvietimo režimai, 1 vaivorykštės spalvų režimas
 FN + INS = Pakeisti LED apšvietimo režima
 FN + kairiojo rodyklė = Padidinti vidinio apšvietimo greitį
 FN + dešinioji rodyklė = sumažinti vidinio apšvietimo greitį
 FN + viršutinė rodyklė = padidinti vidinio apšvietimo intensyvumą
 FN + apatinė rodyklė = sumažinti vidinio apšvietimo intensyvumą

LED APŠVIETIMO GRUPIŲ INDIVIDUALUS NUSTATYMAS

Spustelėkite FN + „Page Up“, kad i Jungtumėte individualaus nustatymo režimą. Tai padarius, klaviatūros LED apšvietimas išsijungs. Laikykite nuspaudę FN mygtuką ir spauskite skaičius nuo 1 iki 6. Kiekvienas skaičius atitinka konkrečią klaviatūros klavišų kombinaciją. Spauskite tol, kol pasieksite norimą kombinaciją. Dar kartą spustelėkite FN+ „Page Up“, kad patvirtintumėte individualų nustatymą.

PAGALBA

Daugiau informacijos apie produktą galima rasti svetainėje www.deltaco.eu.
Suzininkite su mums elektroniniu paštu: help@deltaco.eu.

LAT - Lietošanas pamācība

Paldies, ka izvēlējāties Deltaco!

TAUSTIŅU KOMBINĀCIJAS

FN + F1 = Atvērti multimediju atskanotāju
 FN + F2 = Samazināt skaļumu
 FN + F3 = Palielināt skaļumu
 FN + F4 = Izslēgt/ieslēgt skaņu
 FN + F5 = Apturēt
 FN + F6 = Iepriekšējais
 FN + F7 = Atskanot/apturēt
 FN + F8 = Nākamais
 FN + F9 = Atvērt e-pasta programmu
 FN + F10 = Atvērt timekla pārlūkprogrammu
 FN + F11 = Kombinācija ar nolūku atstāta neizmantota
 FN + F12 = Atvērt kalkulatoru
 FN + Windows taustiņš = Windows taustiņa bloķēšana/atbloķēšana

AIZMUGURĒJĀ APGAISMOJUMA REŽĪMI

FN + Pg Dn = Aizmugurējais apgaismojums ieslēgts/izslēgts
 FN + END = Aizmugurējais apgaismojums, 2 režīmi. Pirmā piespiešanas reize, tikai tā pati krāsa, 2. piespiešanas reize maina krāsu
 FN + DEL = 2 režīmi: 1. Neparatraukti degošs RGB apgaismojums. 2. Tetra RGB režīms
 FN + Pg Up = Konfigurējams LED režīms
 FN + Home = 7 statistiski LED režīmi, 1 varavīksnes krāsu režīms
 FN + INS = Mainīt LED režīmu
 FN + Bulttaustiņš pa kreisi = Palielināt aizmugurējā apgaismojuma ātrumu
 FN + Bulttaustiņš pa labi = Samazināt aizmugurējā apgaismojuma ātrumu
 FN + Bulttaustiņš uz augšu = Palielināt aizmugurējo apgaismojumu
 FN + Bulttaustiņš uz leju = Samazināt aizmugurējo apgaismojumu

LED GRUPU PIELĀGOŠANA

Pies piediet FN + Page Up, lai atvērtu pielāgošanas režīmu. Tastatūras LED reagē mirgojot. Turiet piespiestu FN un tad pies piediet ciparus no 1 līdz 6. Katrs cipars atbilst noteiktai tastatūras taustiņu grupai. Turpiniet pies piediet līdz atrodat jums tīkamo kombināciju. Vēlreiz pies piediet FN + Page Up, lai apstiprinātu pielāgojumu.

ATBALSTS

Vairāk informācijas par precēm atrodama timekla vietnē www.deltaco.eu.
Sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu: help@deltaco.eu.



DELTACO GAMING

EST - Kasutusjuhend



DELTACO GAMING

Täname teid Deltaco valimise eest!

KLAHVIKOMBINATSIOONID

FN + F1 = Meediaplaieri avamine

FN + F2 = Helitugevuse vähendamine

FN + F3 = Helitugevuse suurenemine

FN + F4 = Heli vaigistamine/taastamine

FN + F5 = Stopp

FN + F6 = Eelmine

FN + F7 = Taasesitus/paus

FN + F8 = Järgmine

FN + F9 = E-posti programmi avamine

FN + F10 = Veebibrauseri avamine

FN + F11 = Kombinatsioon on sihilikult tühjaks jäetud

FN + F12 = Kalkulaatori avamine

FN + Windowsi klahv = Windowsi klahvi lukustamine / lukustuse avamine

TAUSTVALGUSTUSE REŽIIMID

FN + Pg Dn = Taustvalgustus sisse/välja

FN + End = Taustvalgustuse hingamine, 2 režiimi. Esimene vajutus, ainult sama värv, 2. vajutus, vahetab värvit

FN + Del = 2 režiimi: 1. Jooksev RGB valgus. 2. Tetris RGB režiim

FN + Pg Up = Konfigureeritav valgusdioodi režiim

FN + Home = 7 staatiilist valgusdioodi režiimi, 1 vikerkaarevärviline režiim

FN + Ins = Valgusdioodi režiimi muutmine

FN + nool vasakule = Taustvalgustuse kiiruse suurenemine

FN + nool paremale = Taustvalgustuse kiiruse vähendamine

FN + nool üles = Taustvalgustuse suurenemine

FN + nool alla = Taustvalgustuse vähendamine

VALGUSDIOODIGRUPPIDE KOHANDAMINE

Vajutage FN + Page Up kohandamise režiimi sisenemiseks. Klaviatuuri valgusdioodid vilguvad kinnituseks. Hoidke FN ja vajutage numbreid 1-6, iga number vastab spetsiifilisele klaviatuuri klahvide grupile. Jätkake vajutamist kuni saavutate teile meeldiva kombinatsiooni. Vajutage FN + Page

Up uesti kohandamise kinnitamiseks.

TUGI

Täiendavat tooteteavet leiate aadressil www.deltaco.eu.

Võtke meiega ühendust e-posti teel: help@deltaco.eu.



DELTACO GAMING

FREE SUPPORT

ENG help@deltaco.eu

SWE help@deltaco.se (0200-877771)

FIN info@deltaco.fi (020 712 0390)

DAN help@deltaco.dk

NOR help@deltaco.no

Distributed by SweDeltaco / www.deltacogaming.com

 SweDeltaco AB, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, Sweden