



DELTA CO GAMING



DKJMBOR

MINI MECHANICAL GAMING KEYBOARD RGB WITH SOFTWARE

ENG | Instruction manual

SWE | Användarmanual

FIN | Käyttöopas

DAN | Brukermanual

Key combinations

FN + **Right SHIFT** = Activate/deactivate arrow keys
FN + **Windows key** = Lock/Unlock windows key
FN + **CTRL** = Enable/Disable direct combination keys (Y/U/I/H/J/K/N/M/,)
FN + **Y** = Print Screen
FN + **U** = Scroll Lock
FN + **I** = Pause Break
FN + **H** = Ins
FN + **J** = Home
FN + **K** = Page Up
FN + **N** = Del (Delete)
FN + **Backspace** = Del (Delete)
FN + **M** = End
FN + **,** = Page Down
FN + **ESC** = §
FN + **1** = F1
FN + **2** = F2
FN + **3** = F3
FN + **4** = F4
FN + **5** = F5
FN + **6** = F6
FN + **7** = F7
FN + **8** = F8
FN + **9** = F9
FN + **0** = F10
FN + **+** = F11
FN + **^** = F12
FN + **Space press and hold for about 3 sec** = Factory reset

Note: Some symbols requires Alt Gr like for example: @{ }. Deactivate the arrows keys to enable Alt Gr again.

If any of these keys (Y/U/I/H/J/K/N/M/,) are not working please try pressing FN + CTRL. There are 3 states of FN + CTRL, press the combination to cycle through the states. When Caps Lock and/or the windows key are active they will be lit white. When they are off, they will be the same color as the rest of the keys.

LED combinations

FN + ***** = Change backlight mode
FN + **Å** = Decrease backlight brightness
FN + **¨** = Increase backlight brightness
FN + **.** = Change backlight color setting
FN + **Ä** = Increase backlight speed
FN + **Ö** = Decrease backlight speed

LED modes

The keyboard has 19 LED modes in total (Not counting software modes).

Most of the LED modes color can be changed with (FN + .).

You can also change the speed or the light intensity of the LED mode.

When a speed or intensity has reached a minimum or maximum level, the keyboard will respond by flashing the LEDs of the Caps Lock and windows key.

Software

RGB with 16 million colors is only available via the software. The software is optional. Download the software from Deltaco.se on the product page and proceed with the installation.

<https://www.deltaco.se/sites/cdn/DriversLibrary/GAM-075/GAM-075.zip>

Compatibility: The software is compatible with Windows 10.

With the software you get 3 profiles. In each profile you can have a custom mode (User defined).

Some of the software's LED modes also has settings like: Intensity, speed and direction.

Profiles

The software has user profiles. Each user profile can save your macros and LED settings.

Hardware compatibility

The keyboard is compatible with Windows from 7/8/10 and MacOS from 10.0.

Please note that the software has a separate compatibility.



Tangentkombinationer

FN + **Höger SHIFT** = Aktivera / avaktivera piltangenterna
FN + **Windowstangenten** = Lås / Lås upp Windowstangenten
FN + **CTRL** = Aktivera / inaktivera direkta tangentkombinationer (Y / U / I / H / J / K / N / M / , /)
FN + **Y** = skärmdump
FN + **U** = Rullninglås (Scroll Lock)
FN + **I** = Paus/avbrott (Pause/Break)
FN + **H** = Infoga (Ins)
FN + **J** = Hem (Home)
FN + **K** = Sida upp (Page up)
FN + **N** = Radera (Del)
FN + **Backsteg** = Radera (Del)
FN + **M** = Slut (End)
FN + **,** = Sida ner
FN + **ESC** = §
FN + **1** = F1
FN + **2** = F2
FN + **3** = F3
FN + **4** = F4
FN + **5** = F5
FN + **6** = F6
FN + **7** = F7
FN + **8** = F8
FN + **9** = F9
FN + **0** = F10
FN + **+** = F11
FN + **'** = F12
FN + **Space tryck och håll**
in i cirka 3 sekunder = Fabriksåterställning

Obs! Vissa symboler kräver Alt gr som till exempel: @ {}. Avaktivera piltangenterna för att aktivera Alt Gr igen.
Om någon av dessa tangenter (Y / U / I / H / J / K / N / M / , /) inte fungerar kan du försöka trycka på FN + CTRL.
Det finns 3 tillstånd av FN + CTRL, tryck på kombinationen för att cykla igenom tillstånden.
När Caps Lock och / eller windowstangenten är aktiva så lyser de vitt. När de är avstängda så har de samma färg som resten av tangenterna.

LED kombinationer

FN + * = Byt bakgrundsbelysningsläge
FN + Å = Minska bakgrundsljusets ljusstyrka
FN + " = Öka bakgrundsljusets ljusstyrka
FN + . = Byt inställning på bakgrundsbelysningens färg
FN + Ä = Öka bakgrundsbelysningens hastighet
FN + Ö = Minska bakgrundsbelysningens hastighet

Lysdiodslägen

Tangentbordet har totalt 19 lysdiodslägen (mjukvarans lägen ej inräknat). De flesta lägenas färg kan ändras med (FN + .). Du kan också ändra hastighet eller ljusintensitet på lysdiodläget. När en hastighet eller intensitet har nått en lägsta eller högsta nivå, svarar tangentbordet genom att blinka med Caps Lock och Windows-tangentens lysdioder.

Mjukvaran

RGB med 16 miljoner färger är endast tillgängligt via mjukvaran. Det är valfritt att använda mjukvaran.
Ladda ner mjukvaran från Deltaco.se på produktsidan och fortsätt med installationen.
<https://www.deltaco.se/sites/cdn/DriversLibrary/GAM-075/GAM-075.zip>
Kompatibilitet: Mjukvaran är kompatibel med Windows 10.

Med mjukvaran får du 3 användarprofiler. I varje användarprofil kan du ha ett anpassat läge (Användardefinierad). Några av mjukvarans lysdiodslägen har också inställningar som: Intensitet, hastighet och riktning.

Profiler

Mjukvaran har användarprofiler. Varje användarprofil kan spara dina makron och inställningar.

Hårdvarukompatibilitet

Tangentbordet är kompatibelt med Windows från 7/8/10 och MacOS från 10,0.
Observera att mjukvaran har en separat kompatibilitet.

Näppäinyhdistelmät

FN + Oikein SHIFT = Kytke nuolinäppäimet päälle tai pois päältä
FN + Windows-näppäin = Lukitse Windows-näppäin tai poista sen lukitus
FN + CTRL = Vaihda näppäimien (Y / U / I / H / J / K / N / M / ,) toimintatilaa
FN + Y = Print Screen
FN + U = Scroll Lock
FN + I = Pause/Break
FN + H = Ins
FN + J = Home
FN + K = Page Up
FN + N = Del
FN + Askelpalautin = Del
FN + M = End
FN + , = Page Down
FN + ESC = §
FN + 1 = F1
FN + 2 = F2
FN + 3 = F3
FN + 4 = F4
FN + 5 = F5
FN + 6 = F6
FN + 7 = F7
FN + 8 = F8
FN + 9 = F9
FN + 0 = F10
FN + + = F11
FN + ‘ = F12
FN + välilyönti n. 3 sekunnin ajan = Palauta tehdasasetukset

Huom.! Jotkin symbolit vaativat Alt Gr:n käyttöä, esim. @, { ja }. Kytke nuolinäppäimet pois päältä, jos haluat hyödyntää näitä. Kokeile painaa FN + CTRL, jos jokin painikkeista (Y / U / I / H / J / K / N / M / ,) ei toimi. Toiminnolla FN + CTRL on kolme eri asetusta. Toista painallus, jos haluat vaihtaa näiden välillä. Caps Lockin ja Windows-näppäimen taustavalo on valkoinen, kun ne on aktivoitu. Muussa tapauksessa niillä on sama väri kuin muillakin näppäimillä.

LED-näppäinyhdistelmät

FN + * = Vaihda valaistustilaa
FN + Å = Pienennä taustavalon kirkkautta
FN + ” = Suurennä taustavalon kirkkautta
FN + . = Vaihda taustavalon väriasetusta
FN + Å = Suurennä värikierron nopeutta
FN + Ö = Pienennä värikierron nopeutta

LED-valaistustilat

Näppäimistöässä on yhteensä 19 valaistustilaa. Tämän lisäksi on olemassa joitakin tiloja, jotka saa käyttöön oheisohjelmiston avulla. Useimpien toimintatilojen väriä voi vaihtaa yhdistelmällä (FN + .). Tämän lisäksi on mahdollista muuttaa valaistustilan kirkkautta tai sen värikierron nopeutta. Kun asetuksesta on saavutettu matalin tai korkein arvo, näppäimistö ilmaisee tämän vilkuttamalla Caps Lockin ja Windows-näppäimen taustavaloja.

Oheisohjelmisto

RGB-valaistuksen saa käyttöön, kun asentaa näppäimistön mukana tulleen ohjelmiston. Tämän käyttö on kuitenkin vapaavalintaista. Ohjelmisto löytyy, kun etsii tuotteen Deltaco.fi-sivustolta. Tätä koskevalla tietosivulla on linkki, jonka avulla sen pääsee lataamaan. Voit myös näppäillä suoran osoitteen: <https://www.deltaco.se/sites/cdn/DriversLibrary/GAM-075/GAM-075.zip> Tuetut käyttöjärjestelmät: ohjelmisto on yhteensopiva Windows 10:n kanssa. Ohjelmistossa on kolme käyttäjäprofiilia. Kussakin näistä on mahdollista luoda itse luotu valaistustila. Valaistustiloissa on säädettäviä asetuksia, esim. kirkkaus, värikierron nopeus ja värikierron suunta.

Käyttäjaprofiilit

Ohjelmistossa on käyttäjäprofileja, joihin on mahdollista tallentaa makroja sekä valaistustiloja.

Laitteistovaatimukset

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Windows 7, 8, 10 tai uudempi; macOS 10.0 tai uudempi. Huomaa, että ohjelmistolla on erilliset laitteistovaatimukset.



Tast kombinationer

FN + Højre SHIFT = Aktiver / deaktivere piletasterne
FN + Windows key = Lås / lås op Windows-tast
FN + CTRL = Aktiver / deaktivere direkte kombinationstaster (Y/U/I/H/J/K/N/M/,)
FN + Y = Skærmudskrift
FN + U = Scrolllås
FN + I = Pause
FN + H = Indsæt
FN + J = Hjem
FN + K = Side op
FN + N = Del (Slet)
FN + Backspace = Del (Slet)
FN + M = End
FN + , = Side ned
FN + ESC = §
FN + 1 = F1
FN + 2 = F2
FN + 3 = F3
FN + 4 = F4
FN + 5 = F5
FN + 6 = F6
FN + 7 = F7
FN + 8 = F8
FN + 9 = F9
FN + 0 = F10
FN + + = F11
FN + ´ = F12
FN + Space, tryk og hold i ca. 3 sek. = Nulstilling af fabrik

Bemærk: Nogle symboler kræver Alt Gr f.eks.: @ {}. Deaktiver piletasterne for at aktivere Alt Gr igen.
Hvis nogen af disse taster (Y/U/I/H/J/K/N/M/,) ikke fungerer, kan du prøve at trykke på FN + CTRL.

Der er 3 muligheder med FN + CTRL, tryk på kombinationen for at gå gennem mulighederne. Når Caps Lock og / eller Windows-tasten er aktive, tændes de hvidt. Når de er slukket, vil de være af samme farve som resten af tasterne.

LED-kombinationer

FN + * = Skift baggrundsbelysningsindstilling
FN + Å = Reducer baggrundslysets lysstyrke
FN + " = Forøg baggrundslysets lysstyrke
FN + . = Skift farveindstilling for baggrundsbelysning
FN + Ä = Forøg baggrundslyshastigheden
FN + Ö = Reducer baggrundslyshastigheden

LED-indstillinger

Tastaturet har i alt 19 LED-indstillinger (software-indstillinger er ikke medregnet). De fleste farver i LED-indstillinger kan ændres med (FN +.).

Du kan også ændre lysdiodens hastighed eller lysintensitet.

Når en hastighed eller intensitet har nået et minimalt eller maksimalt niveau, skal LED'erne på Caps Lock- og Windows-tasterne blinke på tastaturet.

Software

RGB med 16 millioner farver er kun tilgængelig via softwaren. Softwaren er valgfri.

Download softwaren fra Deltaco.se på produktens side og fortsæt med installationen.

<https://www.deltaco.se/sites/cdn/>

DriversLibrary/GAM-075/GAM-075.zip

Kompatibilitet: Softwaren er kompatibel med Windows 10.

Du får 3 profiler med softwaren. I hver profil kan du have en brugerdefineret indstilling (brugerdefineret).

Nogle af softwares LED-indstillinger har også indstillinger som: Intensitet, hastighed og retning.

Profiler

Softwaren har brugerprofiler. Hver brugerprofil kan gemme dine makroer og LED-indstillinger.

Hardware kompatibilitet

Tastaturet er kompatibelt med Windows fra 7/8/10 og MacOS fra 10.0.

Bemærk venligst, at software-kompatibilitet defineres særskilt.




DELTA CO GAMING

FREE SUPPORT	ENG	help@deltaco.eu
	SWE	help@deltaco.se (0200-877771)
	FIN	info@deltaco.fi (020 712 0390)
	DAN	help@deltaco.dk
	NOR	help@deltaco.no

GAM-075

Distributed by SweDeltaco / www.deltacogaming.com

 SweDeltaco AB, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, Sweden