



DELTA CO GAMING



TKL LOW-PROFILE MECHANICAL KEYBOARD

ENG | User manual

LIT | Naudojimo instrukcija

LAT | Lietošanas pamācība

EST | Kasutusjuhend



Thank you for choosing Deltaco!

Key combinations

FN + F3 = Open calculator
 FN + F4 = Open media player
 FN + F5 = Previous song
 FN + F6 = Next song
 FN + F7 = Play/pause
 FN + F8 = Stop
 FN + F9 = Mute/unmute sound
 FN + F10 = Decrease volume
 FN + F11 = Increase volume
 FN + F12 = Lock or unlock all keyboard keys
 FN + Windows key = Windows key lock/unlock
 FN + ESC = Press and hold for 3 seconds to do factory reset

Backlight modes

FN + Home = Power backlight on or off
 FN + INS = Cycle through 10 light modes
 FN + END = Backlight static color
 FN + DELETE = Cycle through static colors (Red, green, blue, yellow, purple, cyan and white)
 FN + ↑ = Increase brightness
 FN+ ↓ = Decrease brightness
 FN+ ← = Decrease the LEDs speed
 FN+ → = Increase the LEDs speed
 The backlight brightness has 5 settings: 100%, 75%, 50%, 25%, off
 The backlight (LEDs) speed has 5 settings: 100%, 75%, 50%, 25%, off.

Use

Connect the keyboard to your device (for example a computer) with the USB-A to USB-C cable. USB-A connects to your device, while USB-C connects to the keyboard.

Cleaning

Clean the product by using a dry cloth.

Safety instructions

1. Keep the product dry. Keep it away from all liquids. This product is not waterproof.
2. Do not open up or try to repair the product by yourself.
3. Keep the product and packaging out of reach of children to prevent accidents and choking hazards.
4. Do not drop or expose to shock damage.

Warranty

Please, see www.deltaco.eu for warranty information.

Support

More product information can be found at www.deltaco.eu.

Contact us by e-mail: help@deltaco.eu.

Ačiū, kad renkatės „Deltaco“!

Klaviatūros mygtukų kombinacijos

FN + F3 = Atidaryti skaičiuotuvą
 FN + F4 = Atidaryti medijos leistuvą
 FN + F5 = Ankstesnė daina
 FN + F6 = Kita daina
 FN + F7 = Groti/pauzė
 FN + F8 = Sustabdyti
 FN + F9 = Išjungti/išjungti garsą
 FN + F10 = Sumažinti garsą
 FN + F11 = Padidinti garsą
 FN + F12 = Atrakinti/užrakinti visus klaviatūros mygtukus
 FN + „Windows“ mygtukas = „Windows“ mygtukas užrakintas/atrakintas
 FN + ESC = Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, jei norite atkurti gamyklinius parametrus

Foninio apšvietimo režimai

FN + Home = Įjungti arba išjungti foninį apšvietimą
 FN + INS = Pereiti per 10 šviesos režimų
 FN + END = Fono apšvietimo statiška spalva
 FN + DELETE = Pereiti per statiškas šviesas (Raudona, žalia, mėlyna, geltona, violetinė, žalsvai mėlyna ir balta)
 FN + ↑ = Padidinti ryškumą
 FN+ ↓ = Sumažinti ryškumą
 FN+ ← = Sumažinti LED šviesos diodų greitį
 FN+ → = Padidinti LED šviesos diodų greitį
 Foninio apšvietimo ryškumas turi 5 parametrus: 100%, 75%, 50%, 25%, išjungtas
 Foninio apšvietimo (LED šviesos diodų) greitis turi 5 nustatymus: 100%, 75%, 50%, 25%, išjungtas.

Naudojimas

Prijunkite klaviatūrą prie savo įrenginio (pavyzdžiui, kompiuterio) USB-A ir USB-C kabeliu. USB-A jungiamas prie jūsų prietaiso, o USB-C jungiamas prie klaviatūros.

Valymas

Valykite gaminį sausa šluoste.

Saugos nurodymai

1. Laikykite įrenginį sausą ir laikykite jį atokiau nuo skysčių. Šis įrenginys nėra atsparus vandeniui.
2. Neatidarykite ir nemėginkite patys taisyti įrenginio.
3. Įrenginį ir pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų ir užspringimo pavojaus.
4. Nenumeskite ir nepažeiskite įrenginio smūgiu.

Garantija

Norėdami gauti informacijos apie garantiją, apsilankykite tinklalapyje www.deltaco.eu.

Pagalba

Daugiau informacijos apie produktą galite rasti tinklalapyje www.deltaco.eu.

Susisiekitė su mumis el. paštu: help@deltaco.eu.

Paldies, ka izvēlējāties Deltaco!

Taustiņu kombinācijas

FN + F3 = Atvērt kalkulatoru
 FN + F4 = Atvērt multimediju atskaņotāju
 FN + F5 = Iepriekšējā dziesma
 FN + F6 = Nākamā dziesma
 FN + F7 = Atskaņot/apturēt
 FN + F8 = Apturēt
 FN + F9 = Izslēgt/ieslēgt skaņu
 FN + F10 = Samazināt skaļumu
 FN + F11 = Palielināt skaļumu
 FN + F12 = Bloķēt vai atbloķēt visus tastatūras taustiņus
 FN + Windows taustiņš = Windows taustiņa bloķēšana/atbloķēšana
 FN + ESC = Piespiediet un 3 sekundes turiet, lai veiktu rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu

Aizmugurējā apgaismojuma režīmi

FN + Home = Ieslēgt vai izslēgt aizmugurējo apgaismojumu
 FN + INS = Iziet cauri 10 apgaismojuma režīmiem
 FN + END = Aizmugurējais apgaismojums statiskā krāsā
 FN + DELETE = Iziet cauri statiskām krāsām (Sarkana, zaļa, zila, dzeltena, violeta, ciāna un balta)
 FN + ↑ = Palielināt apgaismojuma spilgtumu
 FN + ↓ = Samazināt apgaismojuma spilgtumu
 FN+ ← = Samazināt LED ātrumu
 FN+ → = Palielināt LED ātrumu
 Aizmugurējā apgaismojuma spilgtumam ir 5 režīmi: 100 %, 75 %, 50 %, 25 %, izslēgts
 Aizmugurējā apgaismojuma (LED) ātrumam ir 5 režīmi: 100 %, 75 %, 50 %, 25 %, izslēgts.
 Lietošana
 Savienojiet tastatūru ar savu ierīci (piemēram, datoru), izmantojot vadu ar USB-A un USB-C galu. USB-A gals tiek savienots ar jūsu ierīci, bet USB-C gals tiek savienots ar tastatūru.

Tīrīšana

Tīriet precī ar sausu drānu.
 Drošības instrukcijas

1. Saglabājiet precī sausu. Sargājiet to no visiem šķidrumiem. Šī prece nav ūdensizturīga.
2. Nemēģiniet pats atvērt vai remontēt precī.
3. Sargājiet precī no iepakojumu no bērniem, lai novērstu negadījumus un aizrišanās riskus.
4. Nenometiet un nepakļaujiet precī triecienam.

Garantija

Lūdzu, apmeklējiet www.deltaco.eu, lai uzzinātu par garantiju.

Atbalsts

Vairāk informācijas par precēm atrodama tīmekļa vietnē www.deltaco.eu.
 Sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu: help@deltaco.eu.

Tānāme teid Deltaco valimise eest!

Klahvikombinatsioonid

FN + F3 = Kalkulaatori avamine
 FN + F4 = Meediapleieri avamine
 FN + F5 = Eelmine laul
 FN + F6 = Järgmine laul
 FN + F7 = Taasesitus/paus
 FN + F8 = Stopp
 FN + F9 = Heli vaigistamine/taastamine
 FN + F10 = Helitugevuse vähendamine
 FN + F11 = Helitugevuse suurendamine
 FN + F12 = Klaviatuuri kõigi klahvide lukustamine või avamine
 FN + Windowsi klahv = Windowsi klahvi lukustamine / lukustuse avamine
 FN + ESC = Vajutage ja hoidke 3 sekundit tehaseseadistustele lähtestamiseks.

Taustvalgustuse režiimid

FN + Home = Taustvalgustuse toide sisse või välja
 FN + INS = Tsüklis liikumine 10 valgusrežiimi vahel
 FN + END = Taustvalgustuse staatiline värv
 FN + DELETE = Tsüklis liikumine staatiliste värvide vahel
 (Punane, roheline, sinine, kollane, lilla, türkiissinine ja valge)
 FN + ↑ = Ereduse suurendamine
 FN+ ↓ = Ereduse vähendamine
 FN+ ← = Valgusdiiodide kiiruse vähendamine
 FN+ → = Valgusdiiodide kiiruse suurendamine
 Taustvalgustuse eredusel on 5 seadistust: 100%, 75%, 50%, 25%, väljas
 Taustvalgustuse (valgusdiiodide) kiirusel on 5 seadistust: 100%, 75%, 50%, 25%, väljas.

Kasutamine

Ühendage klaviatuur USB-A - USB-C kaabli abil oma seadmega (näiteks arvutiga). USB-A ühendatakse teie seadmega, samas kui USB-C ühendatakse klaviatuuriga.

Puhastamine

Puhastage toodet kuiva lapiga.
 Ohutusjuhised

1. Hoidke toode kuivana. Hoidke see eemal kõigist vedelikest. See toode ei ole veekindel.
2. Ärge avage toodet ega püüdke seda ise remontida.
3. Õnnetuste ja lämbumisohu ennetamiseks hoidke toodet ja pakendit väljaspool laste käeulatus.
4. Ärge laske sellel maha kukkuda ega saada löögikahjustusi.

Garantii

Garantiiteabe kohta vaadake palun www.deltaco.eu.

Tugi

Täiendavat tooteteavet leiate aadressil www.deltaco.eu.
 Võtke meiega ühendust e-posti teel: help@deltaco.eu




DELTA CO GAMING

FREE SUPPORT	ENG	help@deltaco.eu
	SWE	help@deltaco.se (0200-877771)
	FIN	info@deltaco.fi (020 712 0390)
	DAN	help@deltaco.dk
	NOR	help@deltaco.no

GAM-111-UK, GAM-111B-UK

Distributed by SweDeltaco / www.deltacogaming.com

 SweDeltaco AB, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, Sweden