



**DELTA**CO GAMING

4222236



# RGB STREAMING MICROPHONE

**DAN** Brugermanual

**DEU** Benutzerhandbuch

**ENG** User manual

**EST** Kasutusjuhend

**FIN** Käyttöopas

**FRA** Manuel d'utilisation

**HUN** Felhasználói kézikönyv

**LAV** Lietošanas pamācība

**LIT** Naudojimo instrukcija

**NLD** Gebruiksaanwijzing

**NOR** Brukermanual

**POL** Instrukcja obsługi

**SPA** Manual del usuario

**SWE** Användarmanual



1. 3,5 mm lydport til hovedtelefoner
2. USB-C-indgang
3. USB-A til USB-C-kabel
4. Tænd/sluk-knap til lyd ("Mute")
5. Juster rumklang
6. Juster lydstyrken
7. Vinkeljusteringsknap

## Brugervejledning

**Tænd/sluk-knap til lyd:** Når mikrofonen er tilsluttet, bliver lyden automatisk tændt (blåt lys). Klik på knappen for at slå mikrofonen fra ("mute") (rødt lys) eller til igen.. Tryk på knappen og hold den nede (3 sekunder) for at aktivere støjrreduktion (grønt lys). Tryk og hold knappen nede igen for at vende tilbage til normal lyd (blåt lys).

Brug volumenknappen til at justere mikrofonens lydstyrken.

Brug rumklangsknappen til at justere rumklangens intensitet.

Brug vinkelknappen til at indstille mikrofonens vinkel.

Tilslut dine hovedtelefoner til 3,5 mm lydporten. Tilslut USB-A til USB-C-kablet til mikrofonen og til din anden enhed eller computer.

Mikrofonen bør tilsluttes automatisk, der kræves ingen yderligere drivere.

I nogle tilfælde virker mikrofonen måske ikke med det samme, de generelle instruktioner i sådanne tilfælde er:

1. Indstil enhedens eller computerens lydstyrke til mindre end 50%.
2. Åbn lydindstillingerne, se efter lydindgangen (mikrofon).
3. Sørg for, at denne enhed er valgt som standardmikrofon. Der kan være flere mikrofoner installeret i din enhed.
4. Test mikrofonen med de samme lydindstillinger.
6. Sørg for, at mikrofonen er valgt i de andre programmer, du bruger.
5. Færdig.

## Rengøring

Rengør med en blød, tør klud.

## Garanti

Se venligst [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu) for information om garanti.

## Støt

Mere produktinformation kan findes på [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

Kontakt oss via e-mail: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu)

## Bortskaffelse



Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr EF-direktiv 2012/19/EU.

Dette produkt må ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal returneres til et indsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Yderligere oplysninger kan fås hos din kommune, din kommunes renovationsvæsen eller den forhandler, hvor du har købt dit produkt.

1. 3,5 mm Audioanschluss für Kopfhörer
2. USB-C-Eingang
3. USB-A zu USB-C Kabel
4. Taste zum Ein-/Ausschalten des Tons ("Mute")
5. Reverb einstellen
6. Lautstärke einstellen
7. Knopf für die Winkeleinstellung

## Verwendung

Taste zum Ein-/Ausschalten des Tons: Wenn das Mikrofon angeschlossen ist, wird der Ton automatisch eingeschaltet (blaues Licht). Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das Mikrofon auszuschalten ("mute") (rotes Licht) oder wieder einzuschalten.

Lang drücken (3 Sekunden), um die Geräuschunterdrückung zu aktivieren (grünes Licht). Erneut lange drücken für normalen Ton (blaues Licht).

Verwenden Sie den Lautstärkeregler, um die Mikrofonlautstärke einzustellen.

Stellen Sie die Intensität der Reverb mit dem Einstellknopf ein.

Benutzen Sie den Winkelknopf, um den Winkel des Mikrofons einzustellen.

Schließen Sie Ihren Kopfhörer an den 3,5-mm-Audioanschluss an.

Schließen Sie das USB-A-auf-USB-C-Kabel an das Mikrofon und an Ihr anderes Gerät oder Ihren Computer an.

Die Verbindung sollte automatisch erfolgen, es sind keine Treiber erforderlich.

Manchmal funktioniert es nicht sofort, allgemeine Schritte wären:

1. Stellen Sie die Lautstärke des Geräts oder Computers auf weniger als 50 % ein.
2. Öffnen Sie die Toneinstellungen, suchen Sie den Toneingang (Mikrofon).
3. Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät als Standardmikrofon ausgewählt ist. In Ihrem Gerät sind möglicherweise mehrere Mikrofone installiert.
4. Testen Sie das Mikrofon mit denselben Klangeinstellungen.

6. Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon in den anderen Programmen, die Sie verwenden, ausgewählt ist.
5. Das war's.

## Reinigung

Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

## Garantie

Informationen zur Garantie finden Sie unter [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

## Unterstützung

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

Kontaktieren Sie uns per E-Mail: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu)

## Entsorgung



Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten EG-Richtlinie 2012/19/EU.

Dieses Produkt darf nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

1. 3.5 mm audio port for headphones
2. USB-C input
3. USB-A to USB-C cable
4. Sound on/off button (“Mute”)
5. Adjust reverb
6. Adjust volume
7. Angle knob

## Use

Sound on/off button: When connected it defaults to on (blue light). Short press to turn off the microphone “mute” (red light) or to turn it on.

Long press (3 seconds) to activate noise cancellation (green light). Long press again for normal sound (blue light).

Use the volume knob to adjust microphone volume.

Use the reverb knob to adjust reverb intensity.

Use the angle knob to set the angle of the microphone.

Connect your headphones to the 3.5 mm audio port.

Connect the USB-A to USB-C cable to the microphone and to your other device or computer.

It should connect automatically, no need for drivers.

Sometimes it does not work immediately, general steps would be:

1. Set the device's or computer's volume to less than 50%.
2. Open the sound settings, look for the sound input (microphone).
3. Make sure this device is chosen as default microphone. There might be multiple microphones installed in your device.
4. From the same sound settings, test the microphone.
6. Make sure the microphone is selected in the other programs you use.
5. Done.

## Cleaning

Clean with a soft dry cloth.

## Warranty

Please, see [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu) for warranty information.

## Support

More product information can be found at [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

Contact us by e-mail: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu)

## Disposal



Disposal of electric and electronic devices EC Directive 2012/19/EU.

This product is not to be treated as regular household waste but must be returned to a collection point for recycling electric and electronic devices. Further information is available from your municipality, your municipality's waste disposal services, or the retailer where you purchased your product.

1. 3,5 mm audioport kõrvaklappide jaoks
2. USB-C sisend
3. USB-A ja USB-C kaabel
4. Heli sisse/välja lülitamise nupp ("Mute")
5. Järelkõla reguleerimine
6. Helitugevuse reguleerimine
7. Nurga reguleerimisnupp

## Kasutamine

Heli sisse/välja lülitamise nupp: Kui mikrofon on ühendatud, lülitub heli automaatselt sisse (sinine tuli). Mikrofoni väljalülitamiseks ("mute") (punane tuli) või uuesti sisselülitamiseks klõpsake nuppu.

Vajutage ja hoidke all (3 sekundit) nuppu, et aktiveerida mürasummutus (roheline tuli).

Vajutage ja hoidke nuppu uuesti all, et taastada normaalne heli (sinine tuli).

Mikrofoni helitugevuse reguleerimiseks kasutage helitugevusnuppu.

Reguleerige järelkõla intensiivsust reguleerimisnupuga.

Mikrofoni nurga seadistamiseks kasutage nurga reguleerimisnuppu.

Ühendage kõrvaklapid 3,5 mm audioporti.

Ühendage USB-A- ja USB-C-kaabel mikrofoni ja teise seadme või arvutiga.

See peaks ühenduma automaatselt, draivereid ei ole vaja.

Mõnikord ei tööta see kohe, üldised sammud on järgmised:

1. Seadke seadme või arvuti helitugevus alla 50%
2. Avage heliseadistused, otsige helisisend (mikrofon).
3. Veenduge, et see seade on valitud vaikimisi mikrofoniks. Teie seadmesse võib olla paigaldatud mitu mikrofoni.
4. Samadest heliseadetest testige mikrofoni.
6. Veenduge, et teistes kasutatavates programmides on mikrofon valitud.
5. Tehtud.

## Puhastamine

Puhastage toodet kuiva lapiga.

## Garantii

Garantiiteabe kohta vaadake palun [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

## Tugi

Täiendavat tooteteavet leiate aadressil [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

Võtke meiega ühendust e-posti teel:

[help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu)

## Käitlemine



Elektri- ja elektroonikaseadmete kõrvaldamine  
EÜ direktiiv 2012/19/EL.

Seda toodet ei tohi käsitleda tavapärase olmejäätmetena, vaid see tuleb tagastada elektri- ja elektroonikaseadmete taaskasutamise kogumispunkti. Täiendavat teavet saate oma omavalitsusest, oma omavalitsuse jäätmekäitlusteenistusest või jaemüüjalt, kust te oma toote ostsite.

1. 3,5 mm kuulokeliitäntä
2. USB-C-liitäntä
3. USB-A–USB-C-kaapeli
4. Äänen vaimennuspainike
5. Kaikuefektin säädin
6. Äänenvoimakkuuden säädin
7. Kallistuksen säädin

## Käyttö

Äänen vaimennuspainike: Mikrofoni on oletuksena päällä (sininen valo), kun siihen on kytketty kaapeli. Lyhyt painallus vaimentaa mikrofonin (punainen valo) tai poistaa vaimennuksen.

Pitkä painallus (3 sekuntia) aktivoi taustamelun vaimennuksen (vihreä valo). Painalluksen toistaminen kytkee toiminnon pois päältä (sininen valo).

Jos haluat muuttaa äänenvoimakkuutta, käytä äänenvoimakkuuden säädintä.

Jos haluat muuttaa kaikuefektin voimakkuutta, käytä kaikuefektin säädintä.

Jos haluat muuttaa mikrofonin asentoa, käytä kallistuksen säädintä.

Kytke mahdolliset kuulokkeet 3,5 mm:n liitäntään.

Kytke USB-A–USB-C-kaapeli mikrofonin ja muun laitteen (esim. tietokone) välille.

Yhteys muodostuu automaattisesti, erillisiä ajureita ei tarvita.

Joissakin tapauksissa mikrofoni ei toimi suoraan.

Kokeile tällöin tehdä seuraavat asiat:

1. Aseta laitteen äänenvoimakkuus alle 50 %:iin.
2. Avaa ääniasetukset ja etsi äänitulo (mikrofoni).
3. Varmista, että tuote on valittu oletusarvoiseksi mikrofoniksi. Laitteessa saattaa olla useita eri mikrofoneja.
4. Testaa mikrofonia ääniasetuksista käsin.
5. Varmista, että mikrofoni on valittuna käyttämässäsi ohjelmissa.

## Puhdistus

Puhdistusta pinnat pehmeällä, kuivalla liinalla.

## Takuu

Takuuehdot voi lukea osoitteesta [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

## Tuotetuki

Tuotteesta on lisätietoja osoitteessa [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).  
Tukipalvelun sähköpostiosoite on [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu).

## Tuotteen kierrätys



Sähkö- ja elektronisten laitteiden hävittäminen, EU-direktiivi 2012/19/EU.

Tätä tuotetta ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektronisten laitteiden kierrätystä hoitavaan keräyspisteeseen. Lisätietoja saat kunnalta, kunnallisesta jätehuolto-yhtiöstä tai liikkeestä, josta olet hankkinut tuotteen.

1. Port audio de 3,5 mm pour les écouteurs
2. Entrée USB-C
3. Câble USB-A à USB-C
4. Bouton d'activation/désactivation du son ("Mute")
5. Régler la réverbération
6. Régler le volume
7. Bouton d'angle

## Utilisation

Bouton d'activation/désactivation du son : lorsque le microphone est connecté, le son est automatiquement activé (lumière bleue). Cliquez sur le bouton pour désactiver ("mute") le microphone (lumière rouge) ou le réactiver.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé (3 secondes) pour activer l'annulation du bruit (lumière verte). Appuyez à nouveau maintenez-le enfoncée pour revenir au son normal (lumière bleue).

Utilisez le bouton de volume pour régler le volume du microphone.

Utilisez le bouton de réverbération pour régler l'intensité de la réverbération.

Utilisez le bouton d'angle pour régler l'angle du microphone.

Connectez vos écouteurs au port audio de 3,5 mm.

Connectez le câble USB-A à USB-C au microphone et à votre autre appareil ou ordinateur.

Le microphone devrait se connecter automatiquement, aucun pilote supplémentaire n'est nécessaire.

Dans certains cas, le microphone peut ne pas fonctionner immédiatement, les instructions générales dans ce cas sont les suivantes :

1. Réglez le volume de l'appareil ou de l'ordinateur à moins de 50 %.
2. Ouvrez les paramètres sonores, recherchez l'entrée sonore (microphone).
3. Assurez-vous que ce dispositif est choisi comme microphone par défaut. Il se peut que plusieurs microphones soient installés sur votre appareil.

4. A partir des mêmes paramètres sonores, testez le microphone.
6. Assurez-vous que le microphone est sélectionné dans les autres programmes que vous utilisez.
5. Et voilà !

## Nettoyage

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux et sec.

## Garantie

Veuillez consulter [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu) pour les informations sur la garantie.

## Assistance

Plus d'informations sur le produit est disponible sur le site [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

Contactez-nous par e-mail : [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu)

## Mise au rebut



Mise au rebut des appareils électriques et électroniques Directive européenne 2012/19/EU. Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. De plus amples informations sont disponibles auprès de votre municipalité, des services d'élimination des déchets de votre municipalité ou du détaillant où vous avez acheté votre produit.



1. 3,5 mm-es audiocsatlakozó fejhallgatóhoz
2. USB-C bemenet
3. USB-A és USB-C kábel
4. Hang ki/be kapcsoló gomb ("Mute")
5. A reverb beállítása
6. Hangerő beállítása
7. Szögbeállító gomb

## Használat

Hang ki/be kapcsoló gomb: A mikrofon csatlakoztatásakor a hang automatikusan bekapcsol (kék fény). Kattintson a gombra a mikrofon kikapcsolásához ("mute") (piros fény) vagy újra bekapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva (3 másodpercig) a gombot a zajszűrés aktiválásához (zöld fény).

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot ismét a normál hangzás visszaállításához (kék fény).

A mikrofon hangerejének beállításához használja a hangerőgombot.

Használja a reverb gombot a reverb intenzitásának beállításához.

A mikrofon szögének beállításához használja a szögállító gombot.

Csatlakoztassa a fejhallgatót a 3,5 mm-es audiocsatlakozóhoz.

Csatlakoztassa az USB-A és USB-C közötti kábelt a mikrofonhoz és a másik eszközhöz vagy számítógéphez.

A mikrofon automatikusan csatlakozik, nincs szükség további illesztőprogramokra.

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a mikrofon nem működik azonnal, az ilyen esetekre vonatkozó általános utasítások a következők:

1. Állítsa a készülék vagy a számítógép hangerejét 50%-nál kisebbre.
2. Nyissa meg a hangbeállításokat, keresse meg a hangbemenetet (mikrofon).
3. Győződjön meg róla, hogy ez az eszköz van kiválasztva alapértelmezett mikrofonként. Előfordulhat, hogy több mikrofon is telepítve van a készülékben.
4. Ugyanazokból a hangbeállításokból tesztelje a mikrofont.

6. Győződjön meg róla, hogy a mikrofon ki van választva a többi használt programban.
5. Kész.

## Tisztítás

A terméket puha, száraz ruhával tisztítsa.

## Garancia

A garanciális információkat lásd a [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu) webhelyen.

## Támogatás

A [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu) webhelyen további információkat talál a termékről.

A következő e-mail-címen keresztül léphet velünk kapcsolatba: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu)

## Eltávolítás



Elektromos és elektronikus eszközök ártalmatlanítása 2012/19/EU EK-irányelv.  
Ezt a terméket nem szabad a szokásos háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. További információt az Ön önkormányzatánál, az Ön önkormányzati hulladékkezelési szolgálatánál vagy annál a kiskereskedőnél kaphat, ahol a terméket vásárolta.

1. 3,5 mm audio ligzda austiņām
2. USB-C ievade
3. USB-A uz USB-C kabelis
4. Audio ieslēgšanas/izslēgšanas poga ("Mute")
5. Reverberācijas intensitātes regulēšana
6. Skaļuma regulēšana
7. Leņķa regulēšanas poga

## Lietošana

Audio ieslēgšanas/izslēgšanas poga: Kad ir pievienots mikrofons, automātiski ieslēdzas skaņa (zilā gaisma). Noklikšķiniet uz pogas, lai mikrofonu izslēgtu ("mute") (sarkana gaisma) vai atkal ieslēgtu.

Nospiediet un turiet (3 sekundes) pogu, lai aktivizētu trokšņu slāpēšanu (zaļā gaisma).

Nospiediet un turiet pogu vēlreiz, lai atgrieztos pie normālas skaņas (zila gaisma).

Izmantojiet skaļuma regulēšanas pogu, lai pielāgotu mikroфона skaļumu.

Ar regulēšanas pogu noregulējiet reverberācijas intensitāti.

Lai iestatītu mikroфона leņķi, izmantojiet leņķa regulēšanas pogu.

Pievienojiet austiņas 3,5 mm audio pieslēgvietai. Savienojiet USB-A ar USB-C kabeli ar mikrofonu un citu ierīci vai datoru.

Tam vajadzētu pieslēgties automātiski, draiveri nav nepieciešami.

Dažreiz tas nedarbojas uzreiz, vispārīgi pasākumi būtu šādi:

1. Iestatiet ierīces vai datora skaļumu zemāku par 50 %.
2. Atveriet skaņas iestatījumus, meklējiet skaņas ievadi (mikrofons).
3. Pārlicinieties, ka šī ierīce ir izvēlēta kā noklusējuma mikrofons. Jūsu ierīcē var būt uzstādīti vairāki mikrofoni.
4. Izmantojot tos pašus skaņas iestatījumus, pārbaudiet mikrofonu.
6. Pārlicinieties, ka citās lietotajās programmās ir atlasīts mikrofons.
5. Un tas arī viss.

## Tīrīšana

Tīrīt ar sausu drānu.

## Garantija

Lūdzu, apmeklējiet [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu), lai uzzinātu par garantiju.

## Atbalsts

Vairāk informācijas par precēm atrodama tīmekļa vietnē [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

Sazinieties ar mums, sūtot e-pastu uz [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu)

## Izmešana



Elektrisko un elektronisko ierīču likvidēšana EK Direktīva 2012/19/ES.

Šis izstrādājums nav uzskatāms par parastiem sadzīves atkritumiem, bet gan jānodod elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes savākšanas punktā. Sīkāku informāciju var saņemt jūsu pašvaldībā, pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas dienestā vai mazumtirgotājā, kurā iegādājāties izstrādājumu.

1. 3,5 mm audiojungtis ausinėms
2. USB-C įėjimas
3. USB-A-USB-C laidas
4. Garso įjungimo / išjungimo mygtukas („Nutildymas“)
5. Reverberacijos intensyvumo reguliavimas
6. Garsumo reguliavimas
7. Kampo reguliavimo svirtis

## Naudojimas

Garso įjungimo / išjungimo mygtukas: mikrofonui esant prijungtam, garsas automatiškai įjungtas (mėlyna šviesa). Spustelėkite mygtuką, kad išjungtumėte („nutildytumėte“) mikrofoną (raudona šviesa) arba vėl jį įjungtumėte.

Nuspauskite ir palaikykite (3 sekundes) mygtuką, kad aktyvuotumėte triukšmo slopinimą (žalia šviesa). Dar kartelį nuspauskite ir palaikykite mygtuką, kad grįžtumėte prie įprastinio garso (mėlyna šviesa).

Mikrofono garsumą reguliuokite garsumo reguliavimo rankenėle.

Reverberacijos intensyvumą reguliuokite reguliavimo rankenėle.

Kampo reguliavimo svirtimi reguliuokite mikrofono kampą.

Prijunkite savo ausines prie 3,5 mm audiojungties.

Prijunkite USB-A-USB-C laidą prie mikrofono ir savo kompiuterio ar kito įrenginio.

Mikrofonas turėtų prisijungti automatiškai, papildomos tvarkyklės nereikalingos.

Tam tikrais atvejais mikrofonas gali neveikti iš karto, bendrieji nurodymai tokiais atvejais būtų tokie:

1. Nustatykite įrenginio arba kompiuterio garsumą iki mažiau nei 50 proc.
2. Atverkite garso nustatymus ir susiraskite įeinantį garso įrenginį (mikrofoną).
3. Įsitikinkite, kad šis įrenginys pasirinktas kaip numatytasis mikrofonas. Jūsų įrenginyje gali būti įdiegta daugiau nei vienas mikrofonas.
4. Tame pačiame garso nustatymų lange pasirinkite mikrofoną.
6. Įsitikinkite, kad mikrofoną pasirinkote kitose jūsų naudojamose programose.
5. Atlikta.

## Valymas

Valykite sausa šluoste.

## Garantija

Informaciją apie garantiją galite rasti adresu [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

## Pagalba

Daugiau informacijos apie gaminį galima rasti adresu [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu)

Susisiekite su mumis elektroniniu paštu: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu)

## Šalinimas



Elektros ir elektroninių prietaisų šalinimas EB direktyva 2012/19/ES.

Šio gaminio negalima laikyti įprastomis buitinėmis atliekomis, jį reikia atiduoti į elektros ir elektroninių prietaisų atliekų surinkimo punktą. Daugiau informacijos galite gauti savo savivaldybėje, savivaldybės atliekų tvarkymo tarnyboje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.

1. 3,5 mm audiopoort voor hoofdtelefoon
2. USB-C ingang
3. USB-A naar USB-C kabel
4. Geluid aan/uit-knop ("Mute")
5. Reverb aanpassen
6. Volume aanpassen
7. Knop voor hoekaanpassing

## Gebruik

Geluid aan/uit-knop: Als de microfoon is aangesloten, wordt het geluid automatisch ingeschakeld (blauw lampje). Klik op de knop om de microfoon uit ("mute") (rood licht) of weer aan te zetten.

Houd de knop ingedrukt (3 seconden) om ruisonderdrukking te activeren (groen licht). Houd de knop nogmaals ingedrukt om terug te gaan naar normaal geluid (blauw licht).

Gebruik de volumeknop om het microfoonvolume aan te passen.

Gebruik de reverbknop om de reverbintensiteit aan te passen.

Gebruik de hoekknop om de hoek van de microfoon in te stellen.

Sluit je hoofdtelefoon aan op de 3,5 mm audiopoort.

Sluit de USB-A naar USB-C kabel aan op de microfoon en op uw andere apparaat of computer.

De microfoon zou automatisch moeten verbinden, er zijn geen extra stuurprogramma's nodig.

In sommige gevallen werkt de microfoon niet onmiddellijk, de algemene instructies in dergelijke gevallen zijn:

1. Stel het volume van het apparaat of de computer in op minder dan 50%.
2. Open de geluidsinstellingen, zoek naar de geluidsingang (microfoon).
3. Zorg ervoor dat dit apparaat is gekozen als standaardmicrofoon. Er kunnen meerdere microfoons geïnstalleerd zijn in uw apparaat.
4. Test de microfoon met dezelfde geluidsinstellingen.
6. Zorg ervoor dat de microfoon geselecteerd is in de andere programma's die u gebruikt.
5. Dat is alles.

## Reiniging

Maak het product schoon met een zachte droge doek.

## Garantie

Zie [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu) voor informatie over garantie.

## Ondersteuning

Meer informatie over het product is te vinden op [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

Neem contact met ons op: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu)

## Verwijdering



Verwijdering van elektrische en elektronische apparaten EG-richtlijn 2012/19/EU.

Dit product mag niet worden behandeld als regulier huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw gemeente, de afvalverwijderingsdiensten van uw gemeente of de winkelier waar u het product hebt gekocht.

1. 3,5 mm lydport for hodetelefoner
2. USB-C-inngang
3. USB-A til USB-C-kabel
4. Av/på-knapp for lyd ("Mute")
5. Romklangskontroll
6. Justering av lydstyrke
7. Vinkeljusteringsknott

## Bruk

Av/på-knapp for lyd: Når mikrofonen er tilkoblet, slås lyden automatisk på (blått lys). Klikk på knappen for å slå mikrofonen av ("mute") (rødt lys) eller på igjen.

Trykk og hold inne (3 sekunder) knappen for å aktivere støyreduksjon (grønt lys). Trykk og hold inne knappen igjen for å gå tilbake til normal lyd (blått lys).

Bruk lydstyrke knappen til å justere mikrofon lydstyrken.

Bruk romklangsknappen til å justere romklangens intensitet.

Bruk vinkelknappen til å stille inn mikrofonens vinkel.

Koble hodetelefonene til 3,5 mm-lydporten.

Koble USB-A til USB-C-kabelen til mikrofonen og til den andre enheten eller datamaskinen.

Mikrofonen skal kobles til automatisk, det kreves ingen ekstra drivere.

I noen tilfeller kan det hende at mikrofonen ikke fungerer umiddelbart, og i slike tilfeller er de generelle instruksjonene følgende:

1. Sett volumet på enheten eller datamaskinen til mindre enn 50 %
2. Åpne lydinnstillingene, se etter lydinngangen (mikrofon).
3. Kontroller at denne enheten er valgt som standardmikrofon. Det kan være flere mikrofoner installert på enheten.
4. Test mikrofonen med de samme lydinnstillingene.
6. Kontroller at mikrofonen er valgt i de andre programmene du bruker.
5. Ferdig.

## Rengjøring

Rengjør produktet med en myk, tørr klut.

## Garanti

Se [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu) for informasjon om garantien.

## Brukerstøtte

Mer produktinformasjon finner du på [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

Kontakt oss på e-post: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu)

## Avhending



Avhending av elektrisk og elektronisk utstyr EU-direktiv 2012/19/EU.

Dette produktet skal ikke behandles som vanlig husholdningsavfall, men leveres til et innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Du kan få mer informasjon fra kommunen din, kommunens renovasjonstjeneste eller forhandleren der du kjøpte produktet.

1. Port audio 3,5 mm dla słuchawek
2. Wejście USB-C
3. Kabel USB-A na USB-C
4. Przycisk włączania/wyłączania dźwięku ("Mute")
5. Regulacja pogłosu
6. Regulacja głośności
7. Pokrętko regulacji kąta

## Sposób użycia

Przycisk włączania/wyłączania dźwięku:

Po podłączeniu mikrofonu dźwięk jest automatycznie włączany (niebieskie światło). Kliknięcie przycisku powoduje wyłączenie ("mute") lub ponowne włączenie mikrofonu (czerwone światło).

Naciśnij i przytrzymaj (3 sekundy) przycisk, aby włączyć redukcję szumów (zielone światło).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, aby przywrócić normalny dźwięk (niebieskie światło).

Użyj pokrętki głośności, aby wyregulować głośność mikrofonu.

Użyj pokrętki pogłosu, aby dostosować intensywność pogłosu.

Użyj pokrętki kąta, aby ustawić kąt mikrofonu.

Podłącz słuchawkę do portu audio 3,5 mm.

Podłącz kabel USB-A-USB-C do mikrofonu i komputera lub innego urządzenia.

Mikrofon powinien połączyć się automatycznie, nie są wymagane żadne dodatkowe sterowniki.

W niektórych przypadkach mikrofon może nie działać natychmiast, ogólne instrukcje w takich przypadkach są następujące:

1. Ustaw głośność urządzenia lub komputera na mniej niż 50%.
2. Otwórz ustawienia dźwięku, poszukaj wejścia dźwięku (mikrofon).
3. Upewnij się, że to urządzenie jest wybrane jako domyślny mikrofon. W urządzeniu może być zainstalowanych kilka mikrofonów.
4. W tych samych ustawieniach dźwięku przetestuj mikrofon.
6. Upewnij się, że mikrofon jest wybrany w innych używanych programach.
5. Gotowe.

## Czyszczenie

Czyść produkt miękką, suchą szmatką.

## Gwarancja

Zajrzyj na stronę [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu) w celu uzyskania informacji dotyczących gwarancji.

## Pomoc

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

Skontaktuj się z nami poprzez e-mail: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu)

## Utylizacja



Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych Dyrektywa WE 2012/19/UE. Ten produkt nie może być traktowany jako zwykły odpad domowy, ale musi zostać zwrócony do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w urzędzie gminy, w gminnym zakładzie utylizacji odpadów lub u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

1. Puerto de audio de 3,5 mm para auriculares
2. Entrada USB-C
3. Cable USB-A a USB-C
4. Botón de activación/desactivación del sonido (“Mute”)
5. Ajustar reverberación
6. Ajustar el volumen
7. Botón de ajuste del ángulo

## Uso

Botón de activación/desactivación del sonido:

Cuando el micrófono está conectado, el sonido se activa automáticamente (luz azul). Pulsa el botón para apagar (“mute”) el micrófono (luz roja) o volver a encenderlo.

Mantenga pulsado (3 segundos) el botón para activar la cancelación de ruido (luz verde).

Mantén pulsado el botón de nuevo para volver al sonido normal (luz azul).

Utilice el botón de volumen para ajustar el volumen del micrófono.

Utilice el botón de reverberación para ajustar la intensidad de la reverberación.

Ajuste el ángulo del micrófono con el botón de ajuste del ángulo.

Conecte sus auriculares al puerto de audio de 3,5 mm.

Conecte el cable USB-A a USB-C al micrófono y a su otro dispositivo u ordenador.

El micrófono debería conectarse automáticamente, no se necesitan controladores adicionales.

En algunos casos el micrófono puede no funcionar inmediatamente, las instrucciones generales en estos casos son:

1. Ajuste el volumen del dispositivo o del ordenador a menos del 50%.
2. Abra los ajustes de audio y busque el dispositivo de audio entrante (micrófono).
3. Asegúrese de que este dispositivo está elegido como micrófono predeterminado. Es posible que haya varios micrófonos instalados en su dispositivo.
4. Desde la misma configuración de sonido, prueba el micrófono.

6. Asegúrese de haber seleccionado el micrófono en las demás aplicaciones que utilice.
5. Listo.

## Limpieza

Limpie el producto con un paño suave y seco.

## Garantía

Más información sobre la garantía obtendrá en la página web [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

## Servicio técnico

Más información sobre el producto puede encontrar en [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

Correo electrónico: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu)

## Reciclaje



Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos  
Directiva CE 2012/19/UE.

Este producto no debe tratarse como basura doméstica normal, sino que debe devolverse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para más información, diríjase a su ayuntamiento, a los servicios de recogida de residuos de su municipio o al establecimiento donde adquirió el producto.

1. 3,5 mm ljudport för hörlurar
2. USB-C-in
3. USB-A till USB-C-kabel
4. Ljud av/på-knapp ("mute")
5. Justera reverb
6. Justera volymen
7. Vinkelvred

## Användning

Ljud av/på-knapp: När den ansluter blir den påslagen (blått ljus) som standard. Kort tryck för att stänga av mikrofonen "mute" (rött ljus) eller för att slå på den.

Långt tryck (3 sekunder) för att aktivera brusreducering (grönt ljus). Långt tryck igen för normalt ljud (blått ljus).

Använd volymvredet för att justera mikrofonvolymen.

Använd reverbvredet för att justera reverbintensiteten.

Använd vinkelvredet för att ställa in mikrofonens vinkel.

Anslut hörlurarna till 3,5 mm-ljudporten.

Anslut USB-A till USB-C-kabeln till mikrofonen och till din andra enhet eller dator.

Den ansluts automatiskt, inga drivrutiner krävs.

Ibland fungerar det inte omedelbart, generella steg skulle vara:

1. Ställ in enhetens eller datorns volym på mindre än 50%.
2. Öppna ljudinställningarna, leta efter ljud-in (mikrofon).
3. Se till att den här enheten är vald som standardmikrofon. Det kan finnas flera mikrofoner installerade i enheten.
4. Från samma ljudinställningar, testa mikrofonen.
6. Se till att mikrofonen är vald i de andra program du använder.
5. Klart.

## Rengöring

Rengör med en mjuk torr trasa.

## Garanti

Se [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu) för garantiinformation.

## Support

Mer produktinformation finns på [www.deltaco.eu](http://www.deltaco.eu).

Kontakta oss via e-post: [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu)

## Kassering



Kassering av elektriska och elektroniska apparater EG-direktiv 2012/19/EU.

Denna produkt ska inte behandlas som vanligt hushållsavfall utan måste returneras till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Mer information får du av din kommun, kommunens avfallshanteringsjämstjänster eller återförsäljaren där du köpte produkten.





## DELTACO GAMING

FREE SUPPORT

- ENG [help@deltaco.eu](mailto:help@deltaco.eu)
- SWE [help@deltaco.se](mailto:help@deltaco.se) (0200-877771)
- FIN [info@deltaco.fi](mailto:info@deltaco.fi) (020 712 0390)
- DAN [help@deltaco.dk](mailto:help@deltaco.dk)
- NOR [help@deltaco.no](mailto:help@deltaco.no)