

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ**  
**Ηλεκτρική σκούπα**  
**ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘ.: DX700 & DX700S**

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά που εποπτεύονται δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΕΝΟ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση όλων των παρακάτω οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή σοβαρό τραυματισμό. Οι προειδοποιητικές προειδοποιήσεις και οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν.

**ΜΗΝ:**

- α) Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα σε εξωτερικούς χώρους. Είναι μόνο για οικιακή χρήση.
- β) Αφήστε τη σκούπα να χρησιμοποιηθεί ως παιχνίδι. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- γ) Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα με χαλασμένο καλώδιο ή βύσμα πρίζας, εάν έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά, έχει μείνει σε εξωτερικό χώρο ή έχει πέσει σε νερό. Επιστρέψτε το στο κέντρο σέρβις για εξέταση, επισκευή ή ρύθμιση.
- δ) Προσπαθήστε να αλλάξετε εξαρτήματα ενώ λειτουργεί η ηλεκτρική σκούπα.
- ε) Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς να υπάρχει στη θέση της ένα κουτί συλλογής σκόνης.
- στ) Συλλέξτε υγρά με την ηλεκτρική σκούπα ή χρησιμοποιήστε τα σε βρεγμένα δάπεδα.
- ζ) Χειριστείτε το βύσμα ή την ηλεκτρική σκούπα με βρεγμένα χέρια.
- η) Τοποθετήστε οποιοδήποτε αντικείμενο σε ανοίγματα. Μη χρησιμοποιείτε με μπλοκαρισμένο άνοιγμα. Διατηρήστε τη σκόνη, τα χνούδια, τα μαλλιά και οτιδήποτε μπορεί να μειώσει τη ροή του αέρα. Μην μαζεύετε οτιδήποτε καίει ή καπνίζει, όπως τσιγάρα, σπίρτα ή καυτή τέφρα.
- θ) Μαζέψτε κομμάτια από σπάγκο ή υφάσματα με την ηλεκτρική σκούπα ή καθαρίστε

ξεφτισμένα χαλιά ή φούντες σε χαλιά με την ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα σε σκυρόδεμα, πίσσα ή παρόμοιες τραχιές επιφάνειες.

ια) Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα για να παραλάβετε εύφλεκτα ή εύφλεκτα υγρά, όπως βενζίνη ή χρησιμοποιήστε σε περιοχές όπου ενδέχεται να υπάρχουν.

ιβ) Κατάχρηση του καλωδίου τροφοδοσίας. Ποτέ μην μεταφέρετε την ηλεκτρική σκούπα από το καλώδιο τροφοδοσίας ή τραβήξετε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε το βύσμα πρίζας από μια πρίζα. Αντ' αυτού, πιάστε το βύσμα πρίζας και τραβήξετε το για να αποσυνδεθείτε.

ιγ) Αφήστε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Αποσυνδέστε την από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από το σέρβις.

ιδ) Τραβήξετε ή μεταφέρετε από το καλώδιο, χρησιμοποιήστε ως λαβή, κλείστε μια πόρτα στο καλώδιο ή τραβήξετε το καλώδιο γύρω από αιχμηρές άκρες ή γωνίες, περάστε τη συσκευή από το καλώδιο.

Κρατήστε τα μαλλιά, τα χαλαρά ρούχα, τα δάχτυλα και όλα τα μέρη του σώματος μακριά από ανοίγματα και κινούμενα μέρη.

Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνημμένα που συνιστά ο κατασκευαστής.

Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας.

Αποθηκεύστε την ηλεκτρική σκούπα σε εσωτερικούς χώρους. Φυλάσσετε μετά τη χρήση για την αποφυγή ατυχημάτων.

Αποσυνδέστε πριν συνδέσετε τη βούρτσα αναρρόφησης, το εργαλείο δαπέδου και το εργαλείο ρωγμών.

1. Απενεργοποιήστε όλα τα στοιχεία ελέγχου πριν από την αποσύνδεση.
2. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε τις σκάλες.

#### **ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ**

Εάν το ηλεκτρικό κύκλωμα είναι υπερφορτωμένο με άλλες συσκευές, η ηλεκτρική σκούπα σας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Η ηλεκτρική σκούπα πρέπει να λειτουργεί σε ξεχωριστό ηλεκτρικό κύκλωμα από άλλες συσκευές λειτουργίας.

#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

#### **ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Αν και η ηλεκτρική σκούπα σας είναι εύκολη στη χρήση, για την ασφάλειά σας, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Μην τοποθετείτε την ηλεκτρική σκούπα κοντά σε πηγή θερμότητας.
2. Μην αποσυνδέετε τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
3. Η ηλεκτρική σκούπα πρέπει να αποσυνδεθεί:  
Α. Πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση  
Β. Εάν φαίνεται να είναι ελαττωματικό.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ.  
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

## **ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ**

1. Διακόπτης λειτουργίας
2. Καλώδιο ρεύματος
3. Κύριο σώμα
4. Φίλτρο HEPA
5. Φίλτρο αφρού
6. Δοχείο συλλογής σκόνης
7. Άγκιστρο καλωδίου τροφοδοσίας
8. Σύνδεση σωλήνα σύνδεσης
9. Βούρτσα δαπέδου

## **ASSEMBLY**

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης στο κάτω μέρος για να απελευθερώσετε το δοχείο συλλογής σκόνης.
2. Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σκόνης.
3. Βεβαιωθείτε ότι το HEPA και το βαμβάκι φίλτρου είναι σταθερά τοποθετημένα στη θέση τους
4. Αντικαταστήστε το φίλτρο πίσω στο δοχείο συλλογής σκόνης και συνδέστε το δοχείο συλλογής σκόνης στο μηχάνημα.
5. Συνδέστε το συγκρότημα του σωλήνα σύνδεσης στο κύριο σώμα.
6. Κρατήστε τη βούρτσα ευθυγραμμισμένη με τη διεπαφή του σωλήνα σύνδεσης, τοποθετήστε την αργά.
7. Συνδέστε το plug-in στην πρίζα και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής. Σύρετε το διακόπτη "ON/OFF" προς τα εμπρός για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα.
8. Συνδέστε το plug-in στην πρίζα και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής. Σύρετε το διακόπτη "ON/OFF" προς τα εμπρός για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα.
9. Αφαιρέστε το φίλτρο HEPA και αδειάστε τη βρωμιά στο δοχείο συλλογής σκόνης σε ένα δοχείο απορριμμάτων.
10. Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από το στήριγμα του καλωδίου όταν δεν χρησιμοποιείται και για αποθήκευση.
11. Αφαιρέστε τον συνδετικό σωλήνα, τοποθετήστε τη βούρτσα δαπέδου στο μηχάνημα και χρησιμοποιήστε την ως ηλεκτρική σκούπα χειρός.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

1. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη κατά τη συναρμολόγηση. Μόλις συναρμολογηθεί η ηλεκτρική σκούπα, βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο HEPA είναι στη θέση του.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα.
3. Σύρετε το διακόπτη ON, στο μπροστινό μέρος του κύριου σώματος κοντά στο επάνω μέρος για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα
4. Σύρετε το διακόπτη OFF για να απενεργοποιήσετε το κενό.
5. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας μετά από κάθε χρήση.

## **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Βεβαιωθείτε πάντα ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι απενεργοποιημένη και **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ** πριν καθαρίσετε ή επιχειρήσετε να αποθηκεύσετε το αντικείμενο. **ΠΟΤΕ ΜΗ ΒΥΘΙΣΤΕ ΤΟ ΜΟΤΕΡ** στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. **ΠΟΤΕ** μη λειτουργείτε το κενό χωρίς να υπάρχει στη θέση του το δοχείο συλλογής σκόνης και το φίλτρο HEPA. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα. Ακόμη και όταν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί λόγω υπερθέρμανσης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πηγή τροφοδοσίας. Περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει εντελώς και στη συνέχεια συνδεθείτε ξανά στην πηγή τροφοδοσίας. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί πια, επιστρέψτε την στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση σέρβις για επισκευή.

### **ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ**

1. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του δοχείου συλλογής σκόνης για να αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σκόνης.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο HEPA και αδειάστε τη βρωμιά στο δοχείο συλλογής σκόνης σε ένα δοχείο απορριμμάτων.
3. Ανακινήστε το φίλτρο HEPA πάνω από το δοχείο απορριμμάτων για να αφαιρέσετε τη βρωμιά από το φίλτρο.
4. Αντικαταστήστε το φίλτρο HEPA στο δοχείο συλλογής σκόνης και αντικαταστήστε το δοχείο συλλογής σκόνης με ασφάλεια στο κύριο σώμα.

### **ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΟΥ**

1. Χρήση διαφήμισηςamp μαλακό ύφασμα για να σκουπίσετε το εξωτερικό του κύριου σώματος και τη χειρολαβή.
2. Το δοχείο συλλογής σκόνης (χωρίς φίλτρο HEPA) μπορεί να βυθιστεί σε νερό για να καθαριστεί. Ωστόσο, μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά και μην τα βάζετε στο πλυντήριο πιάτων. Αφήστε το να στεγνώσει τελείως πριν το ξανακολλήσετε στο κυρίως σώμα.
3. Ανακινήστε το φίλτρο HEPA πάνω από το δοχείο απορριμμάτων για να αφαιρέσετε τη βρωμιά στο φίλτρο HEPA. Εάν είναι απαραίτητο, το φίλτρο HEPA μπορεί να ξεπλυθεί με νερό. Αφήστε το στέγνωμα εντελώς πριν τοποθετήσετε το φίλτρο HEPA ξανά στο κουτί συλλογής σκόνης.
4. Αντικαταστήστε το φίλτρο HEPA στο δοχείο συλλογής σκόνης και αντικαταστήστε το δοχείο συλλογής σκόνης με ασφάλεια στο κύριο σώμα.

### **ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΜΠΟΥΚΑΝΙΑ**

Χαμηλή αναρρόφηση ή κακή παραλαβή μπορεί να οφείλεται σε απόφραξη στο δοχείο κενού.

Εάν παρατηρήσετε αλλαγή στον ήχο του κινητήρα ή μείωση της απόδοσης, ελέγξτε για φραγμούς.

#### **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

Πάντα να βεβαιώνετε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη πριν επιχειρήσετε να αφαιρέσετε ένα φράγμα.

1. Άδειο δοχείο συλλογής σκόνης.
2. Ελέγξτε το δοχείο συλλογής σκόνης για συσσώρευση
3. Ελέγξτε για απόφραξη στην κεφαλή κενού.
4. Ελέγξτε το εργαλείο δαπέδου.