

Μύλος καφέ



Μοντέλο : DOD158

Γλώσσα : Ελληνικά

Εγχειρίδιο Χρήσης

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια μάρκα προϊόντων LIVOO. Φροντίζουμε πολύ το σχεδιασμό, την εργονομία και απλή χρήση των προϊόντων μας. Ελπίζουμε ότι αυτό το προϊόν θα σας δώσει πλήρη ικανοποίηση.

Γενικές Οδηγίες

ΑΦΙΕΡΩΣΤΕ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΛΆ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΙΔΙΑΪΤΕΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ.

Η κακή χρήση της συσκευής μπορεί να την βλάψει ή να βλάψει τον χρήστη. Διαβεβαιώστε ότι χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί. Η LIVOO δύναται να αρνηθεί οποιεσδήποτε ευθύνες όσον αφορά τις ζημίες από εσφαλμένη χρήση ή κακή μεταχείριση.

1. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.
2. Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
3. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
4. Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα
 - αγροικίες

Εγχειρίδιο Χρήσης

- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου
 - περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.
5. Βεβαιωθείτε ότι η κύρια τάση αντιστοιχεί σε αυτή που αναγράφεται στη συσκευή. Δε συνίσταται χρήση με πολύπριζο.
 6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα χέρια σας είναι υγρά ή με γυμνό πόδι.
 7. Σε περίπτωση τυχαίας κακής λειτουργίας της συσκευής, αποσυνδέστε την αμέσως.
 8. Μην αποσυνδέετε ποτέ τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν μπορεί να πιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο.
 9. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.
 10. Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή κατά τη χρήση.
 11. Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή εάν παραμένει αφύλακτη και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό
 12. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδεθείτε από την τροφοδοσία πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πλησιάσετε εξαρτήματα που κινούνται κατά τη χρήση.
 13. Μην αγγίζετε τις λάμες και μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο (μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια κ.λπ.) στο μπολ ενώ το προϊόν βρίσκεται σε εξέλιξη.
 14. Διατηρείτε τη συσκευή, το καλώδιο ή την κύρια μονάδα σε απόσταση από ζεστά αντικείμενα, υγρή επιφάνεια και απότομη γωνία.

Εγχειρίδιο Χρήσης

15. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το παρεχόμενο καπάκι και την κύρια μονάδα.
16. Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση της συσκευής σας, το καλώδιο ή το φιλ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για οποιονδήποτε λόγο . Μην το τοποθετείτε ποτέ στο πλυντήριο πιάτων.
17. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή τα άτομα με παρόμοια προσόντα (*) προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
18. Μην γεμίζετε το μέγιστο επίπεδο, ούτε κάτω από το ελάχιστο επίπεδο.
19. Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονομετρητή ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
20. Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ τη συσκευή μόνοι σας.
21. Είναι απολύτως απαραίτητο να διατηρείτε αυτή τη συσκευή καθαρή ανά πάσα στιγμή, καθώς έρχεται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα.
22. Όσον αφορά τις οδηγίες καθαρισμού επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή λάδια, ανατρέξτε στην παρακάτω παράγραφο "Καθαρισμός" στο εγχειρίδιο.
23. Όσον αφορά τις οδηγίες χρήσης εξαρτημάτων, τους χρόνους λειτουργίας και τις ρυθμίσεις ταχύτητας, ανατρέξτε στις παρακάτω παραγράφους.
24. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα κατά το χειρισμό των αιχμηρών λεπίδων κοπής, την εκκένωση του μπολ και κατά τον καθαρισμό
25. Υπάρχει πιθανός τραυματισμός από κακή χρήση.

Εγχειρίδιο Χρήσης

(*) **Αρμόδιος ειδικευμένος ηλεκτρολόγος:** μετά από το τμήμα πωλήσεων του παραγωγού ή του εισαγωγέα ή οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι κατάλληλο, εγκεκριμένο και ικανό να εκτελέσει αυτό το είδος επισκευών προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιστρέψετε τη συσκευή σε αυτόν τον ηλεκτρολόγο.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Προειδοποίηση:

- 1. Μην αγγίζετε ποτέ λάμες όταν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο.**
- 2. Απομακρύνετε τα δάχτυλα, τα ρούχα, τα μαλλιά και τα σκεύη της συσκευής που κρέμονται από το μείγμα για να μειώσετε τους κινδύνους σοβαρών σωματικών τραυμαμάτων ή βλάβης στη συσκευή.**
- 3. Τα εξαρτήματα, εκτός από εκείνα που παρέχονται με τη συσκευή, πρέπει να περιλαμβάνουν οδηγίες για τη χρήση της ασφάλειάς τους.**
- 4. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή όχι περισσότερο από 2 λεπτά ταυτόχρονα, αφήστε την να ξεκουραστεί 15 λεπτά πριν από την επόμενη χρήση για να αποφύγετε τυχόν υπερθέρμανση.**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση: 220-240V~ 50-60Hz

Δύναμη: 200 W

KB: 2 λεπτά


Λειτουργία ενός κύκλου: 1min

LIVOO

Feel good moments


Εγχειρίδιο Χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



ΧΡΗΣΗ

1. Συνδέστε με ασφάλεια τη χοάνη (Hopper) και το καπάκι στο περίβλημα του κινητήρα.
2. Ρίξτε τους κόκκους καφέ στη χοάνη (Hopper).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χοάνη έχει χωρητικότητα 250g. *Μην γεμίζετε τον μύλο καφέ πέρα από το χείλος του Χόπερ.
3. Συνδέστε με ασφάλεια το δοχείο και το καπάκι του δοχείου στο περίβλημα του κινητήρα.
4. Εικόνα 1: διακόπτης φλιτζανιών (A) και κουμπί ελέγχου δύναμης.
1) A είναι ένας διακόπτης ποσότητας, ο οποίος κυμαίνεται από 2 φλυτζάνια σε 14 φλυτζάνια
2) Το B είναι ένας δείκτης έντασης
3) C είναι το κουμπί on/off



Σχήμα 1



Σχήμα 2

5. Σχήμα 2: διακόπτης επιλογής τύπου άλεσης με εύρος ψιλοκομμένο - χοντροκομμένο
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εγχειρίδιο Χρήσης

- 1) Συγκεντρώστε τα μέρη μαζί. Βεβαιωθείτε ότι η χοάνη είναι άδεια και καθαρή.
- 2) Γεμίστε τη Χοάνη με ολόκληρους κόκκους καφέ.
- 3) Συνδέστε το προϊόν σε μια τυποποιημένη ηλεκτρική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος 220-240V.
- 4) Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής τύπου άλεσης όπως φαίνεται στο 2ο σχήμα.
- 5) Γυρίστε το διακόπτη ποσότητας στον αριθμό των φλιτζανιών που θέλετε να αλέσετε.
- 6) Πιέστε το κουμπί on/off
- 7) Ξεκινήστε την άλεση πιέζοντας προς τα κάτω το επάνω καπάκι και κρατήστε το πατημένο προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της άλεσης του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

1. Αφαιρέστε το φιν από την πρίζα.
2. Βγάλε το κάλυμμα από τη συσκευή και καθαρίστε το με σαπουνόνερο
3. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό υγρό πανί για να καθαρίσετε το ράμφος του μύλου.
4. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή.
5. Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση της συσκευής σας σε νερό



Σωστή διάθεση αυτού του προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τις εγκαταστάσεις αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών (ΑΗΗΕ)

Αυτή η σήμανση που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη βιβλιογραφία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να πετιέται με τα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος ζωής του .

Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, διαχωρίστε το από τα άλλους τύπους αποβλήτων και την ανακύκλωσή τους υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα λιανικής από όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με το γραφείο της τοπικής αρχής, για λεπτομέρειες πού και πώς μπορούν να πάρουν αυτό το αντικείμενο για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Φωτογραφία ενδεικτική
- Ανησυχώντας για την ποιότητα των προϊόντων του, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση